### IsatPhone<sup>2</sup>

# HOW/TO

## IsatPhone のアップグレード方法



IsatPhone 2 の機能・動作の改善のため、本機のアップグレードが必要 となることがあります。ファームウェアのアップグレードが必要なとき は、Inmarsat またはサービス取扱店からお知らせが届きます。

このツールは Windows XP、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8 をサポートしています。 ファームウェア アップグレード ツールをコンピュータにインストールする場合は、事前に USB ドライバをインストールしておく必要があります。この USB ドライブには、USB ドライバと、その インストール方法の説明書も含まれています。

ファームウェア アップグレード ツールは、以下の手順でご使用のコンピュータにインストールしてください。





ライセンス契約書を読み、[このラ イセンス契約書に同意します]を 選択してから、[次へ]をクリックし ます。

🖡 IsatPhone 2 ファームウェア アップグレード ツール セットアップ
インストール先を選んでください。 IsatPhone 2 ファームウェア アップグレード ツールをインストールするフォルダを選んでください。
IsatPhone 2 ファームウェア アッゴグレード ツールを以下のフォルグにインストールします。異なったフォ ルダにインストールするには、「参照」 を押して、別のフォルダを選択してください。 インストールを始めるに は [インストール] をクリックして下さい。
2011年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1
利用可能なディスクスペース: 127.9GB
< 戻る(B) インストール キャンセル

#### [インストール]をクリックして、イン ストールを開始します。

注記:インストール先フォルダを変更する場合は、[参照]をクリックします。

IsatPhone 2 ファームウェア アップグレード ツール セットアップ
インストール IsatPhone 2 ファームウェア アップグレード ツールをインストールしています。しばらくお待ちくだ さい。
抽出:OtGui4dll.svn-base
< 戻る(B) (次へ(N) > キャンセル

#### インストールが完了したら、[次へ] をクリックします。

**注記: [詳細を表示]** をクリックする と、詳しいインストール状況が表示 されます。



[完了] をクリックします。 これで セットアップは完了です。

注記:[アプリケーションを実行]を 選択すると、インストールしたツー ルがセットアップ完了後に起動し ます。 ご使用の lsatPhone 2 に SIM カードが挿入されたままでも、アップグレード処理には影響ありません。

アップグレードプログラムは上位/下位互換性があります。したがって、たとえばファームウェアのバージョン 1.0 からバージョン 3.0 へと、間のバージョンをとばしてアップグレードしても問題ありません。

暗証番号(PIN)、連絡先、個人情報などの個人に関する設定は、アップグレード処理の影響を受けません。ただし、万一に備えての、連絡先をバックアップするために、連絡先同期ツールも用意されています。

アップグレード中、本機は USB を介して充電されますが、アップグレードを開始するためには、 本機のバッテリーに最低限の充電量が必要です。

アップグレードを途中で中断した場合、本機はアップグレードモードのままになり、アップグレードの再開が必要となります。アップグレードが正常に完了するまでは、本機はアップグレード モードに保持されます。

IsatPhone 2 ファームウェア アップグレード ツール - Isat2v1.0
ファームウェア アップグレード パッケージの選択 D:/Demo/Demo.fp2
▲ 注意: アップグレードによって、個人用設定や個人データに影響が出 ないようにしてください。 安全性を考慮して、アップグレー ド処理を開始する前にデータのバックアップをとるようにして ください。
——————————————————————————————————————

注記: ファームウェア アップグレード ツールを起動する前に、本機をコンピ ュータに接続しないでください。

スタート > プログラム > lsatPhone 2 > ファームウェア アップグレード ツールの 順に選択します。

.fp2 ファイル(アップグレード用イメー ジファイル)を見つけ、選択してから、[次 へ] をクリックします。

)) IsatPl	none 2 ファームウェア アップグレード ツー 💌
8	ファームウェア バッケージが無効です
	ОК

誤って無効なファイルを選択した場合や、本機がすでにコンピュータと接続されている場合、エラーメッセージが表示されます。

Lisat P 進行状況	hone が接続されています
	0%
▲ IsatPhone を切断しないでください ▲ このアブリケーションを停止しない	でください
状態	
アッフクレートの準備かできました	アップグレードの開始
	展る 終了
)) IsatPhone 2 ファー マップグレ	・ムウェア アップグレード ツー 🛁 ード中にエラーが発生しました
	ОК

<b>些行状況</b>	IsatPhone が接続されています
▲ IsatPhone を切断しないでく7 ▲ このアプリケーションを停止し 状態 アップグレードの準備ができました アップグレード中です… デバイスは正常にアップグレードされ	ださい しないでください ました アップグレードの開始
	<b>戻る 完了</b>

同梱の USB ケーブルを使って、 IsatPhone 2 をコンピュータに接続しま す。まだ電源が入っていなければ、 IsatPhone 2 の電源を入れます。

注記: IsatPhone 2 をコンピュータに接続すると、[アップグレードの開始] ボタンが有効になり、状態表示フィールドに「IsatPhone 2 が接続されています」「アップグレードの準備ができました」のメッセージが表示されます。

[アップグレードの開始] ボタンをクリック すると、ファームウェア アップグレード処 理が始まります。

アップグレードの途中で本機との接続が 外れたり、エラーが起きたりした場合は、 エラーメッセージが表示されます。この 場合、再度正しい手順を行い、アップグ レードを正常に完了させてください。

アップグレードが完了すると、状態表示 フィールドに「デバイスは正常にアップグ レードされました」というメッセージが表 示され、IsatPhone 2のアップグレードが 正常に完了したことがわかります。

[完了] をクリックして、アプリケーション を終了させます。

IsatPhone 2 は自動的に再起動し、USB ケーブルで接続されているため充電モ ードに入ります。USB ケーブルを取り外 します。

これで lsatPhone 2 の使用準備が整いました。

#### inmarsat.com/isatphone

この『IsatPhone 2 のアップグレード方法』の制作にあたっては細心の注意が払われていますが、収録された情報についてはその妥当性、正確性、信頼性、完全性については、明示・黙示とを問わず、表明または保証をいたしかねますので予めご了承ください。Inmarsat Global Limited およびそのグループ企業は、その管理者、社員、代理店を含め、このドキュメントに収められた情報を利用した結果に対し、何人に対しても何ら責任あるいは債務を負うものではありません。© Inmarsat Global Limited 2014 この製品は著作権法により保護されています。INMARSAT は International Mobile Satellite Organisation の登録商標です。Inmarsat のロゴは Inmarsat (IP) Company Limited の登録商標です。どちらの商標もその使用権は Inmarsat Global Limited に帰属します。IsatPhone 2 How to Upgrade your IsatPhone February 2014 (Japanese).