

IsatPhone<sup>2</sup>

# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

[inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

  
**inmarsat**  
The mobile satellite company™

# IsatPhone2

## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



	Intensidade do sinal
	Nome do produto
	Rede
	Horário local
	Bateria
	Alarme ativo
	Novo correio de voz
	Mensagem não lida
	Perfil ativo
	Barra de status
	Atalho para informações
	Rótulo da seleção esquerda
	Rótulo da seleção direita


## Inserir o cartão SIM

- Se a bateria estiver instalada, levante-a para retirá-la.
- Deslize a trava do compartimento do SIM para baixo e vire o compartimento para fora.
- Certifique-se de que o canto chanfrado do cartão SIM esteja à sua esquerda e deslize-o para dentro do compartimento.
- Vire o compartimento para dentro novamente e trave-o.
- Insira a bateria.



## Carregar a bateria

Conecte o carregador a uma fonte de energia e o microconector USB à porta situada na base do telefone.



## Ligar o aparelho


Mantenha pressionada a tecla vermelha  até que a tela se acenda. Na primeira vez em que utilizar seu telefone, use as teclas de navegação para selecionar seu idioma e definir o fuso horário. Para desligar o aparelho, mantenha pressionada a tecla vermelha  até que a tela se apague.

## Estabelecer a conexão com o satélite

Vá até o lado de fora em um local sem obstáculos entre você e o céu. Desdobre totalmente a antena do aparelho e aponte-a para cima. Para registrar-se na rede da Inmarsat, seu aparelho deverá obter uma posição do GPS e, ao mesmo tempo, encontrar a rede da Inmarsat. Isso ocorre automaticamente (consulte o Guia do Usuário).

Quando o aparelho está registrado na rede, o nome **Inmarsat** é exibido ao lado do indicador de intensidade do sinal. Para fazer e receber chamadas, pelo menos duas barras do indicador devem estar cheias. Se a intensidade do sinal estiver muito fraca, instruções na tela o ajudarão a melhorá-la (consulte o Guia do Usuário).

Nota: para que você possa fazer uma chamada, o telefone precisa de uma posição de GPS, para que possa ser localizado pelo satélite. Isso ocorre automaticamente, mas, se for necessária uma nova posição de GPS, será exibido o ícone . Leve o telefone para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, até que o ícone  desapareça.



## Fazer uma chamada

Digite o número no formato internacional completo, discando o “+”, o código do país, o código de área (sem o “0” inicial) e o número de telefone, então pressione a tecla verde  (por exemplo: +44 1621 123456 ). Para encerrar uma chamada, pressione a tecla vermelha .

## Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla verde . Lembre-se de que, para atender uma chamada, você precisa estar conectado ao satélite com a antena do telefone apontando para cima.

## Ouvir o correio de voz

Mantenha pressionada a tecla  para se conectar automaticamente ao correio de voz. Você também pode ligar para +870 772 001 899 e pressionar a tecla verde .

Embora as informações contidas neste Guia de início rápido tenham sido preparadas de boa-fé, não se fazem ou se oferecem representações ou garantias, expressas ou implícitas, sobre a adequação, a precisão, a confiabilidade ou a completude dessas informações. Nem a Inmarsat Global Limited, nem qualquer empresa do grupo ou seus respectivos diretores, funcionários ou agentes terão nenhuma responsabilidade ou obrigação com relação a nenhuma pessoa como resultado do uso das informações contidas neste Guia de início rápido. Copyright © Inmarsat Global Limited 2014. Todos os direitos reservados. INMARSAT é uma marca comercial registrada da International Mobile Satellite Organisation; o LOGOTIPO da Inmarsat é uma marca comercial registrada da Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas as marcas comerciais são licenciadas para a Inmarsat Global Limited. IsatPhone 2 QSG February 2014 (Portuguese).

## Alertas de chamadas recebidas

O aparelho possui a capacidade de alertá-lo quando chamadas e mensagens de texto são recebidas estando a antena recolhida ou a recepção do sinal do satélite limitada. Quando você ligar o aparelho e desdobrar a antena, ele tentará registrar-se na rede (consulte Estabelecer a conexão com o satélite). Se ele tiver êxito, a tela exibirá **Pronto para o serviço** e os dois LEDs de status mudarão para verde. Após o registro bem-sucedido, você poderá recolher a antena. Os LEDs de status mudarão para a cor âmbar para mostrar que o aparelho está monitorando a rede em busca de alertas de chamadas recebidas.

## Mais informações

Consulte a unidade USB fornecida, que contém um Guia do Usuário completo e aplicativos para Sincronização de contatos, Atualizações de firmware e Drivers USB. Também disponíveis em [inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

## Seu número de telefone:

## Número de seu Provedor de serviços: