

IsatPhone PRO

دليل البدء السريع



inmarsat

روّاد الاتصالات الفضائية

إدخال بطاقة SIM

شحن البطارية

قم بتوصيل الشاحن مصدر للتيار الكهربائي وموصل USB الصغير بالمنفذ الموجود على قاعدة الهاتف.



- قم بإزالة غطاء البطارية باستخدام عملة معدنية لتدوير فتحة المسamar اللولبي حتى تصبح رأسية.
- إذا كانت البطارية في موضعها، فقم بإخراجها.
- قم بسحب حامل بطاقة SIM للأسفل وإقليله للخارج.
- تأكد من أن الركن الزاوي لبطاقة SIM الخاصة بك موجهًا إلى يسارك ثم قم بإدخالها في الحامل.
- قم بإعادة الحامل مرة أخرى إلى موضعه وقفل المزلاج لأعلى.
- قم بإدخال البطارية وإعادة تركيب الغطاء وتدوير فتحة المسamar اللولبي حتى تصبح أفقية.

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأحمر حتى تضيء الشاشة. عندما تستخدم الهاتف الخاص بك لأول مرة، قم باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد لغتك وتعيين المنطقه الزمنية. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأحمر حتى تطفئ الشاشة.



الاتصال بالقمر الاصطناعي

ملاحظة: قبل إجراء أي اتصال، يحتاج هاتفك إلى تعيين GPS حيث يمكن للقمر الاصطناعي تحديد موضعه. يحدث هذا الأمر تلقائياً، لكن إذا لزم تعيين GPS جديد، فسيتم عرض الرمز . ضع الهاتف في الخارج مع ضمان رؤية واضحة للسماء حتى يتحقق الرمز .

إجراء اتصال

قم بـإدخال الرقم الدولي بالكامل من خلال طلب + ثم رمز المدينة ثم رمز المنطقة (دون وضع الصفر الأولى) ثم رقم الهاتف ثم اضغط على الزر الأخضر ، على سبيل المثال 123456 123456 123456 123456 +44 1621 123456 . لإنهاء أي مكالمة، اضغط على الزر الأحمر .



الرد على مكالمة

عند رنين الهاتف الخاص بك، اضغط على الزر الأخضر . تذكر، لاستقبال أي مكالمة، يجب أن تكون متصلة بالقمر الاصطناعي و هوائي الهاتف متوجهاً لأعلى.

الاستماع إلى البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على المفتاح ١ و سيمت تلقائياً الاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك. كبديل، قم بالاتصال بالرقم 870 772 001 899 . واضغط على المفتاح الأخضر .

قف بالخارج بحيث تكون لديك رؤية واضحة للسماء ويكون هوائي الهاتف متوجهاً إلى الأعلى. سيظهر الجزء العلوي الآيسر من الشاشة "Inmarsat" حين اتصالك بالقمر الاصطناعي . يلزم وجود شريطي إشارة على الأقل لإجراء المكالمات واستقبالها.



IsatPhone PRO الخاص بك



المزيد من المعلومات

الرجاء مراجعة الفرق المضغوط الذي يشتمل على دليل المستخدم الكامل والتطبيقات الخاصة برازمانة الاتصال وتحديث البرامج الثابتة وبرامج تشغيل USB. توفر هذه المعلومات أيضاً على

inmarsat.com/isatphone

رقم الهاتف الخاص بك:

[]

رقم مزود الخدمة الخاص بك:

[]

رغم تغريناً الامانة الشديدة أثناء إعداد دليل اليد السريع هذا، فإننا ننفي تقديم أي تهدئات أو ضمانات، صريحة كانت أو ضمنية، فيما يتعلق بملاءمة أو دقة أو مصداقية أو كمال مثل هذه المعلومات. وتحلي بشركة Inmarsat Global Limited أو أية شركه تنتهي بالمجموعة أو رسائلها المعنوان أو موظفاتها أو وكلائها مسؤوليتها أو تزامنها تمام اي شخص، والتي ينبع عن استخدام المعلومات الواردة في دليل اليد السريع. Copyright © Inmarsat Global Limited 2010. INMARSAT. كافة الحقوق محفوظة. علامة تجارية مسجلة لـ International Mobile Satellite Organisation، كما ان شعار (Arabic) IsatPhone Pro QSG June 2010، Inmarsat Global Limited وـ Inmarsat (IP) Company Limited علامة تجارية مسجلة لشركة Inmarsat.