

IsatPhone^{PRO}

كيفية تحديث جهاز IsatPhone

تثبيت أداة تحديث البرامج الثابتة

قد يلزم من حين لآخر القيام بتحديث الهاتف لتحسين فعاليته الوظيفية والتشغيلية. ستقوم شركة Inmarsat و/أو مزود الخدمة الخاص بك بإعلامك بالوقت الذي ينبغي فيه القيام بتحديث البرامج الثابتة.

الرجاء ملاحظة أن عليك تثبيت برامج تشغيل USB قبل تثبيت أداة تحديث البرامج الثابتة. برامج تشغيل USB ودليل « كيفية تثبيت برامج تشغيل USB » مضمنة على القرص المضغوط الخاص بك.

لتثبيت أداة تحديث البرامج الثابتة على الكمبيوتر لديك، قم بالإجراء التالي:

حدد البرنامج < أداة تحديث البرامج الثابتة من القرص المضغوط.



(١)

سيظهر مرشد إعدادات أداة تحديث البرامج الثابتة IsatPhone Pro.

انقر فوق التالي.



(٢)

اقرأ وحدد أوافق على بنود اتفاقية الترخيص وانقر فوق التالي .



(٣)

انقر فوق تثبيت لبدء عملية التثبيت .

ملاحظة : يمكنك النقر فوق عرض... لتغيير موقع مجلد التثبيت .



(٤)

انقر فوق التالي بعد اكتمال عملية التثبيت .

ملاحظة : يمكنك النقر فوق إظهار التفاصيل لعرض تفاصيل التثبيت .



(٥)

انقر فوق إنهاء .
تم الإعداد .

ملاحظة : في حالة تحديد تشغيل التطبيق ، سيتم تشغيل الأداة بمجرد اكتمال عملية الإعداد .



(٦)

تحديث جهاز IsatPhone

سيتم تحديث البرامج الثابتة بنجاح مع أو بدون إدخال بطاقة SIM في الهاتف .

يمكن أن تكون التحديثات متوافقة مع الإصدارات التالية أو السابقة، كما يمكن تحميلها على نحو غير متتابع، على سبيل المثال من v1.0 إلى v3.0.

لا تتأثر إعداداتك المخصصة مثل أرقام التعريف الشخصية وقوائم الاتصال والمنظم وغيرها بالتحديث . وعلى الرغم من ذلك، تتوفر أداة مطابقة قائمة الاتصال إذا كنت ترغب في إنشاء نسخة احتياطية من قائمة الاتصال الخاصة بك .

أثناء التحديث يحصل الهاتف على الطاقة من وصلة USB . ومع ذلك، يتطلب الجهاز الحد الأدنى من مستوى شحن البطارية للعمل وبدء التحديث .

إذا تمت مقاطعة التحديث، يظل الهاتف في وضع التحديث ويجب إعادة تشغيل التحديث . سيظل الهاتف في وضع التحديث حتى يتم تنفيذ التحديث بنجاح .

ملاحظة: قبل بدء تشغيل أداة تحديث البرامج الثابتة، تأكد من عدم اتصال الهاتف بجهاز الكمبيوتر.


حدد ابدأ < البرامج < IsatPhone Pro < أداة تحديث البرامج الثابتة < أداة تحديث البرامج الثابتة .

استعرض وحدد ملف (.fpk) ملف صورة التحديث وانقر فوق التالي .

إذا كان الملف غير صالح، على سبيل المثال تم تحديد ملف غير صحيح أو هاتفك متصل بجهاز الكمبيوتر، فستظهر رسالة خطأ .



(1)



قم بتوصيل IsatPhone بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق. إذا لم يكن هاتفك قيد التشغيل، فقم بتشغيله الآن.

ملاحظة: عندما يكون الهاتف متصل بجهاز الكمبيوتر، سيتم تمكين زر بدء إجراء التحديث ويكون IsatPhone متصل ويتم عرض جاهز لإجراء التحديث في حقل الحالة.



(٢)


انقر فوق بدء إجراء التحديث لبدء تحديث البرامج الثابتة IsatPhone.

إذا تم فصل هاتفك أو حدث خطأ أثناء التحديث، فسيتم عرض رسالة خطأ. قم بالتصحيح وكرر التحديث حتى يتم بنجاح.

عند اكتمال التحديث بنسبة ١٠٠٪، يتم عرض تم تحديث الجهاز بنجاح في حقل الحالة. تم الآن تحديث هاتفك بنجاح.

انقر فوق إنهاء لغلق التطبيق. سيقوم هاتفك بإعادة التشغيل تلقائياً والدخول في وضع الشحن طالما USB لا يزال متصلاً.

قم بإزالة كابل USB من جهاز IsatPhone. الهاتف جاهز للاستخدام.



(٣)



inmarsat.com/isatphone

رغم تحريتنا الأمانة الشديدة أثناء إعداد وثيقة كيفية تحديث جهاز IsatPhone هذه، فإننا ننفي تقديم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أو ضمنية، فيما يتعلق بملاءمة أو دقة أو مصداقية أو كمال مثل هذه المعلومات. وتُخلى شركة Inmarsat Global Limited أو أية شركة تنتمي للمجموعة أو رؤسائها المعنيين أو موظفيها أو وكلائها مسؤوليتها أو التزامها تجاه أي شخص، والذي ينتج عن استخدام المعلومات الواردة في وثيقة كيفية تحديث جهاز IsatPhone. IsatPhone Limited 2010. Copyright © Inmarsat Global Limited. كافة الحقوق محفوظة. INMARSAT علامة تجارية مسجلة لـ International Mobile Satellite Organisation؛ كما أن شعار Inmarsat علامة تجارية مسجلة لشركة Inmarsat (IP) Company Limited. وكلا العلامتين مُرخصتین لدى Inmarsat Global Limited. Inmarsat Global Limited June 2010. (Arabic) IsatPhone Pro How to Upgrade your IsatPhone.