


IsatPhone²

HOW TO


USB ドライバのインストール方法

USB ドライバは、連絡先同期ツールおよびファームウェアアップグレードツールをコンピュータにインストールする前に、インストールする必要があります。USB ドライバをインストールすると IsatPhone 2 の充電時間も短縮できます。


このツールは Windows XP、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8 をサポートしています。**USB ドライバは、以下の手順でご使用のコンピュータにインストールしてください。**



USB ドライブの起動後、**ソフトウェア > USB ドライバ**の順に選択します。




[Install] (インストール) をクリックします。
Software Installation (ソフトウェアのインストール) ダイアログボックスが表示されます。



[OK] をクリックします。
これでドライバのインストールが正常に完了しました。

新しいハードウェアのインストール: Windows XP

新しいハードウェアを Windows XP にインストールする手順は次のとおりです。




同梱の USB ケーブルを使って、IsatPhone 2 をコンピュータに接続します。IsatPhone 2 の電源がまだ入っていない場合は、スイッチ オンしてください。


USB ケーブルを接続すると、次のポップアップメッセージが表示されます。「New hardware found: IsatPhone 2 Composite Device」(新しいハードウェアが検出されました: IsatPhone 2 コンポジットデバイス)。

Found New Hardware Wizard (新しいハードウェアの検出ウィザード) が表示されます。

[Install from a list or specific location (Advanced)] (一覧または特定の場所からインストールする(詳細)) を選択して、**[Next]** (次へ) をクリックします。



[Don't search. I will choose the driver to install] (検索しないで、インストールするドライバを選択する) を選択して、**[Next]** (次へ) をクリックします。



もういちど **[Next]** (次へ) をクリックします。

Hardware Installation (ハードウェアのインストール) ダイアログボックスが表示されます。



Found New Hardware Wizard (新しいハードウェアの検出ウィザード) によってソフトウェアがインストールされます。




[Finish] (完了) をクリックします。**System Settings Change** (システム設定の変更) ダイアログボックスが表示されます。


コンピュータと IsatPhone 2 から USB ケーブルを取り外します。

新しいハードウェアのインストール: Windows Vista および Windows 7



デバイスを接続すると、そのデバイスのドライバのインストールが自動的に開始されます。




インストールの状態を表示するには、タスクバーのアイコンをクリックします。



タスクバーのアイコンをクリックすると、インストールの状態がウィンドウに表示されます。




インストールが正常に完了したことを知らせるメッセージが表示されます。




新しいハードウェアのインストール: Windows 8


デバイスを接続すると、そのデバイスのドライバのインストールが自動的に開始されます。



インストールの状態を表示するには、タスクバーのアイコンをクリックします。



タスクバーのアイコンをクリックすると、インストールの状態がウィンドウに表示されます。



インストールが正常に完了したことを知らせるメッセージが表示されます。

inmarsat.com/isatphone

この『USB ドライバのインストール方法』の制作にあたっては細心の注意が払われていますが、収録された情報についてはその妥当性、正確性、信頼性、完全性については、明示・黙示とを問わず、表明または保証をいたしかねますので予めご了承ください。Inmarsat Global Limited およびそのグループ企業は、その管理者、社員、代理店を含め、このドキュメントに収められた情報を利用した結果に対し、何人に対しても何ら責任あるいは債務を負うものではありません。© Inmarsat Global Limited 2014 この製品は著作権法により保護されています。INMARSAT は International Mobile Satellite Organisation の登録商標です。Inmarsat のロゴは Inmarsat (IP) Company Limited の登録商標です。どちらの商標もその使用权は Inmarsat Global Limited に帰属します。IsatPhone 2 How to Install USB Drivers February 2014 (Japanese).